

# FCMF8-R | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДАТЧИК CO<sub>2</sub>

Інструкція з монтажу та експлуатації



## Зміст

БЕЗПЕКА ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ	3
ОПИС ПРОДУКТУ	4
КОД ПРОДУКТУ	4
ЗАСТОСУВАННЯ	4
ТЕХНІЧНІ ДАНІ	4
НОРМИ	4
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГРАМА РОБОТИ	5
ПІДКЛЮЧЕННЯ І З'ЄДНАННЯ	6
ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ	6
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	9
ПЕРЕВІРКА ПРИСТРОЮ ПІСЛЯ МОНТАЖУ	10
ТРАНСПОРТУВАННЯ	10
ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ	10
ОБСЛУГОВУВАННЯ	10

## БЕЗПЕКА ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



Перед початком роботи з продуктом перечитайте всю інформацію, технічний опис, інструкції з монтажу та схему проводки. Щоб забезпечити безпеку персоналу та обладнання, а також для оптимальної роботи пристрою, переконайтесь, що ви повністю розумієте зміст перед тим як встановлювати, використовувати або обслуговувати цей пристрій.



Для забезпечення безпеки та ліцензування (СЕ) неавторизована модифікація продукту є недопустимою.



Продукт не повинен зазнавати аномальних умов, таких як: екстремальні температури, прямі сонячні промені або вібрації. Довготривалий вплив хімічних парів у високій концентрації може вплинути на роботу продукту. Переконайтесь, що робоче середовище є максимально сухим; уникати конденсату.



Всі роботи повинні відповідати місцевим правилам у галузі охорони здоров'я, безпеки та місцевим стандартам і нормам. Цей продукт може бути встановлений тільки кваліфікованим персоналом.



Уникати контактів з предметами під напругою. Завжди відключайте живлення перед підключенням, обслуговуванням або ремонтом виробу.



Завжди перевіряйте, чи застосовуєте ви відповідний блок живлення та використовуєте провід з відповідним розміром та характеристиками. Переконайтесь, що всі гвинти та гайки добре затягнуті, а запобіжники (якщо такі є) добре вмонтовані.



Утилізація обладнання та упаковки повинна бути зроблена у відповідності до законодавства / правил країни імпортера.



У разі виникнення будь-яких питань, на які не надано відповіді, зверніться до технічної підтримки або фахівця.

## ОПИС ПРОДУКТУ

FCMF8-R - це інтелектуальні датчики з регульованим діапазоном температури, відносної вологості та CO<sub>2</sub>. Використовуваний алгоритм керує єдиним аналоговим / модулюючим виходом на основі вимірюваних значень T, rH та CO<sub>2</sub>, який може використовуватися для безпосереднього управління EC вентилятором, регулятором швидкості обертання AC вентилятора або заслінкою з приводом. Всі параметри доступні через Modbus RTU.

## КОД ПРОДУКТУ

Код продукту	Живлення	I <sub>max</sub>
FCMF8-R	85–264 VAC / 50–60 Гц	45 мА

## ЗАСТОСУВАННЯ

- Вентиляція на основі температури, відносної вологості та рівня CO<sub>2</sub>
- Для житлових та комерційних будівель
- Тільки для внутрішнього використання

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ


- Аналоговий/модулюючий вихід
  - Режим 0–10 VDC: R<sub>L</sub> ≥ 50 кОм
  - 0–20 мА: R<sub>L</sub> ≤ 500 Ом
  - ШІМ (відкритий колектор): Частота ШІМ: 1 кГц, R<sub>L</sub> ≥ 50 кОм ; Напруга ШІМ 3,3 або 12 VDC
- Вибір діапазону температури: 0–50 °C
- Вибір діапазону відносної вологості 0–100 %
- Вибір діапазону CO<sub>2</sub> 0–2.000 ppm
- Змінний елемент датчика CO<sub>2</sub>
- З світлодіодами з регульованою інтенсивністю світла для індикації стану
- Точність: ±0,4 °C (діапазон 0–50 °C); ±3 % rH (діапазон 0–100 % rH); ± 30 ppm (діапазон CO<sub>2</sub> 400–2.000 ppm)
- Вбудований або поверхневий монтаж
- Корпус:
  - внутрішній: пластик RABS, чорний
  - зовнішній: ABS, білий
  - покриття: ASA, білий
- Ступінь захисту: IP30 (згідно EN 60529)
- Діапазони:
  - температура: 0–50 °C
  - від. вологість: 0–95 % rH (без конденсації)
  - CO<sub>2</sub>: 400–2.000 ppm
- Температура зберігання: -10–60 °C

## НОРМИ

- CE
- Low Voltage Directive 2014/35/EC
  - EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment AC:1993 to EN 60529
  - EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements


- EMC Directive 2014/30/EC;
  - EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements
  - EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards-Immunity for residential, commercial and light industrial environments
  - EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments Amendments A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3
  - EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
  - EN 61326-2-3:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria
- WEEE 2012/19/EC
- RoHs Directive 2011/65/EC

## Функціональна діаграма роботи



### ЗАУВАЖЕННЯ

Вихід змінюється автоматично залежно від найвищих значень  $T$ ,  $rH$  або  $CO_2$ , тобто найвище з трьох вихідних значень керує виходом. Див. зелену лінію на наведеній вище операційній діаграмі. Один або кілька датчиків можна відключити. Наприклад, також можна контролювати вихід на основі лише вимірюваного значення  $CO_2$ .



## ПІДКЛЮЧЕННЯ І З'ЄДНАННЯ

L	Живлення, лінія 85-264 VAC / 50-60 Гц
N	Живлення, нейтраль
Ao	Аналоговий / модулюючий вихід (0–10 VDC / 0–20 мА / ШІМ)
GND	Заземлення АО
A	Modbus RTU (RS485), сигнал A
/B	Modbus RTU (RS485), сигнал /B
З'єднання	Клемна колодка з пружинним контактом, перетин кабелю: 2,5 мм <sup>2</sup> ; крок 5 мм; екранизований кабель

## ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ

Перед початком монтажу уважно прочитайте «Запобіжні заходи». Виберіть рівну поверхню для монтажу (стіну, панель тощо). Потім виконайте наступні кроки:




### УВАГА



При плануванні місця встановлення датчика залиште достатньо місця для можливості монтажу та сервісного обслуговування. Встановіть датчик у добре провітрюваному приміщенні.

#### Вбудований монтаж

1. Відключіть живлення.
2. Зніміть кришку корпусу і вийміть датчик з корпусу, щоб його можна було легко підключити.
3. Під'єднайте проводку відповідно до схеми з'єднання (див. **Мал. 1**).

**Мал. 1 Схема підключення**


**4.** Встановіть внутрішній корпус у стіну за допомогою відповідних кріпильних елементів (не входять до комплекту). Зверніть увагу на правильне положення та розміри, показані на **Мал. 2** і **Мал. 3**.

**Мал. 2 Розміри для будованого монтажу****Мал. 3 Монтажне положення**

- 5.** Встановіть на місце кришку корпусу і закріпіть її гвинтами.
- 6.** Ввімкніть живлення.
- 7.** Зробіть потрібні налаштування використовуючи програмне забезпечення **3SModbus** або пристрій **Sensistant**. Заводські налаштування за замовчуванням див. в **карті реєстрів Modbus**.

#### Для поверхневого монтажу

- 1.** Відключіть живлення.
- 2.** Зніміть кришку корпусу.
- 3.** Вийміть внутрішній корпус.
- 4.** Встановіть зовнішній корпус на стіну, використовуючи дюбелі та гвинти, що входять до комплекту. Зверніть увагу на правильне положення і монтажні розміри, показані на **Мал. 4** і **Мал. 5**.
- 5.** Вставте з'єднувальні кабелі через ущільнювачі пристрою.

**Мал. 4 Монтажні розміри - поверхневий монтаж****Мал. 5 Монтажне положення**

Правильно



Мінімальна висота місця монтажу датчика не менше 1,5 м від рівня підлоги



Неправильно



6. Зробіть під'єднання кабелів відповідно до схеми з'єднання (див. **Мал.1**), використовуючи інформацію з розділу "Підключення та з'єднання".
7. Вставте внутрішній корпус у зовнішній і закріпіть його за допомогою доданих гвинтів і шайб (**Мал. 4**).
8. Встановіть на місце кришку корпусу і закріпіть її гвинтами.
9. Ввімкніть живлення.
10. Зробіть потрібні налаштування використовуючи програмне забезпечення 3SModbus або пристрій Sensistant. Заводські настройки за замовчуванням див. в карті *регістрів Modbus*.

#### Додаткові налаштування

Щоб забезпечити правильний зв'язок, NBT необхідно активувати тільки в двох пристроях в мережі Modbus RTU. Якщо необхідно, включіть NBT резистор через 3SModbus або Sensistant (*Holding register 9*).

**Приклад 1****Приклад 2**

#### **ЗАУВАЖЕННЯ**

У мережі Modbus RTU необхідно активувати два термінатори шини (NBT).

#### **ЗАУВАЖЕННЯ**

Заводські настройки за замовчуванням див. в карті *регістрів Modbus*. Це окремий документ, пов'язаний з даним продуктом на веб-сайті, що містить перелік регістрів. Продукти з більш ранніми версіями прошивки можуть бути несумісні з *Modbus Register Map*.

#### **ЗАУВАЖЕННЯ**

Встановіть пристрій так, щоб клемна колодка та з'єднання знаходилися знизу.

#### **УВАГА**

Не піддавайте впливу прямих сонячних променів!

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



### УВАГА

*Напруга живлення пристрою є достатньою для заподіяння особистих травм чи загрози здоров'ю.*

#### Процедура калібрування:

Калібрування датчика не потрібно. Всі сенсорні елементи відкалибровані і випробувані на нашому заводі.

У маломовірному випадку відмови елемента датчика CO<sub>2</sub> цей компонент може бути замінений.

#### Оновлення прошивки

Нові функції та виправлення помилок доступні через оновлення прошивки. Якщо на вашому пристрії не встановлена остання версія прошивки, її можна оновити. SenteraWeb - це найпростіший спосіб оновити прошивку пристрою. Якщо у вас немає доступного інтернет-шлюзу, прошивку можна оновити за допомогою завантажувального додатка ZSM (частина програмного пакета Sentera ZSMcenter).




### ЗАУВАЖЕННЯ

*Переконайтесь, що живлення не переривається під час процедури завантаження, інакше ви ризикуєте втратити незбережені дані.*

#### Світодіодна індикація

1. Коли зелений світлодіод горить, виміряне значення (температура, відносна вологість або CO<sub>2</sub>) знаходиться між мінімальним та максимальним значеннями діапазону попередження (**Мал. 6**).
2. Коли горить жовтий світлодіод, виміряне значення (температура, відносна вологість або CO<sub>2</sub>) знаходиться в діапазоні попередження (**Мал. 6**). Вбудований порт Modbus RTU зупинено і активований HR8 (Час очікування Modbus > 0 seconds)
3. Коли червоний світлодіод горить, вимірюване значення (температура, відносна вологість або CO<sub>2</sub>) знаходиться нижче мінімального значення діапазону вимірювання або вище максимального значення вимірювання. Блимаючий червоний світлодіод вказує на втрату зв'язку з датчиком (**Мал.6**).

#### Мал. 6 Світлодіодна індикація



### ЗАУВАЖЕННЯ

*Коли активується режим завантажувача, зелені та жовті світлодіоди мигають поперемінно. Під час завантаження прошивки червоний світлодіод додатково блимає.*



### ЗАУВАЖЕННЯ

*За замовчуванням світлодіодна індикація відноситься до вимірювання CO<sub>2</sub>. Це можна змінити на температуру або відносну вологість за допомогою Holding реєстра Modbus 79 (див. Таблицю Holding реєстрів).*



### ЗАУВАЖЕННЯ

*Інтенсивність світлодіодів можна регулювати в межах від 0 до 100% з кроком 10% відповідно до значення, встановленого в Holding реєстрі 80. Запис "0" в Holding реєстрі 80 вимикає всі світлодіоди.*

### Датчик освітлення

Вимірюна інтенсивність світла в люксах доступна в Input реєстрі 41. Крім того, активний і пасивний рівні можуть бути визначені в Holding реєстрах 35 і 36. Input реєстр 42 вказує, чи знаходиться вимірюне значення нижче рівня очікування, вище активного рівня або між обома рівнями:

- Рівень зовнішньої освітленості <пасивний рівень: Input реєстр 42 вказує «Очікування».
- Рівень зовнішньої освітленості> активний рівень: Input реєстр 42 вказує «Активний».
- Рівень очікування <Рівень зовнішньої освітленості <Активний рівень: Input реєстр 42 вказує «Низька інтенсивність»

## ПЕРЕВІРКА ПРИСТРОЮ ПІСЛЯ МОНТАЖУ

Після включення живлення один з світлодіодів загориться відповідно до статусу вимірювання. Якщо це не так, перевірте з'єднання.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ

Уникати ударів та екстремальних умов транспортування; Зберігати у оригінальній упаковці.

## ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ

Два роки з дати поставки. Будь-які модифікації або зміни продукту після дати випуску звільняють виробника від відповідальності. Виробник не несе відповідальності за будь-які опечатки та помилки в цих даних.

## ОБСЛУГОВУВАННЯ

У нормальних умовах даний виріб не потребує обслуговування. При забрудненні протріть сухою або вологою тканиною. У випадку сильного забруднення чистіть неагресивним засобом. У цьому випадку пристрій слід відключити від джерела живлення. Зверніть увагу, що в пристрій не повинна попадати рідина. Підключайте пристрій до живлення тільки коли він повністю сухий.